

## HD Dekodere – Trinnvis installasjon

Trykk >> Meny på fjernkontroll

Bla deg frem til >> Fabrikkinnstilling

Trykk så>>OK (Passord = 4 nuller (0000))

Tilbakestille dekodere? – ønsker du å fortsette? >> JA >> OK

Beskjeden ”vennligst vent” kommer på skjermen

Skjermen blir så svart før bilde ”Første installasjon” dukker opp.

Gå ut av bilde (EXIT) -> nå står det homecast på blå skjerm

Velg så>>Meny >> Manuelt søk

Gjør om verdiene i skjermen til: (bruk fjernkontrollen og tast inn riktige verdier)

-Frekvens	=	370000
-Søkemodus	=	Fri+Cas
-Kanaltype	=	Tv+Radio
-Modulasjon	=	256QAM
-Symbolhastighet	=	6875
-Nettverkssøk	=	Aktiver

OK

Lagre = JA -> OK

Vennligst vent

Når manuelt søk kommer på skjermen går du da helt ut (EXIT) slik at du kommer på vanlig tv-bilde.

## Sette på forsinket opptak (Gjør det mulig å spole tilbake i sendinger):

Gå så til MENY – OPPTAKSINNSTILLING

Sett ”Forsinket avspilling” til AKTIVER

OK