



Søke inn kanaler -> IDTV - Tv med innbygd tuner

Funksjoner og søkemetode vil variere avhengig av PRODUSENT/MODELL.

- 1) Tilbakestill til fabrikk innstillinger. (Ref. brukermanual TV)
- 2) Velg så ønskede språk.
- 3) Velg plassering/land -> "FINLAND"
- 4) Søk så på -> "Kabel" og "Digitalt"

Hvis Tv-en ikke finner kanalene automatisk må det gjøres et manuelt søk med følgende verdier:

- Frekvens = 370000 (370 MHz)
- Symbolrate = 6875
- Modulasjon = 256QAM
- Nettverk = PÅ (aktivert)

Hvilke av disse verdiene Tv-en benytter seg av kan variere. Romm fraskriver seg alt ansvar i forhold til funksjon og brukervennlighet på utstyr levert av 3.parts leverandør.

Når søket er gjort vil du ha disse kanalene digitalt:



Du trenger ikke smartkort for å få disse kanalene. For å abonnere på flere kanaler trenger du en CA-modul og smartkort. Se www.romm.no for mer informasjon.